


Pomiar żaluzji pionowej montowanej do sufitu (lamelle zwisają nad parapetem)



Ważne informacje:

Szerokość żaluzji to szerokość wnęki okiennej + 20 cm

Wysokość żaluzji to wysokość od parapetu do sufitu minus 2-3 cm

Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę szerokość wnęki zmierzyć w jak najwyższym miejscu.


Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę o zmierzenie wysokości przynajmniej w dwóch miejscach.

min. szerokość żaluzji 50 cm

max. szerokość żaluzji 295 cm (przy zamówieniach przekraczających podany wymiar obowiązuje wycena indywidualna)

max. wysokość żaluzji 285 cm (przy zamówieniach przekraczających podaną wysokość lamelle wyceniamy indywidualnie)

Pomiar żaluzji pionowej montowanej nad wnęką okienną



Ważne informacje:

Szerokość żaluzji to szerokość wnęki okiennej + 20 cm

Wysokość żaluzji to wysokość od parapetu do punktu zamocowania żaluzji minus 2-3 cm.

Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę szerokość wnęki zmierzyć w jak najwyższym miejscu.

Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę o zmierzenie wysokości przynajmniej w dwóch miejscach.


Montaż żaluzji pionowej nad wnęką okienną jest możliwy tylko przy zastosowaniu haków montażowych - montaż do ściany.

min. szerokość żaluzji 50 cm

max. szerokość żaluzji 295 cm (przy zamówieniach przekraczających podany wymiar obowiązuje wycena indywidualna)

max. wysokość żaluzji 285 cm (przy zamówieniach przekraczających podaną wysokość lamele wyceniamy indywidualnie)

Pomiar żaluzji pionowej montowanej do sufitu (lamelle zwisają za parapetem)



Ważne informacje:

Szerokość żaluzji to szerokość wnęki okiennej plus 20 cm
Wysokość żaluzji to wysokość od parapetu do sufitu plus 10 cm (w zależności ile cm mają lamelle zakrywać parapet)

Pamiętajmy, aby wymiar żaluzji był dokładny proszę szerokość wnęki zmierzyć w jak najwyższym miejscu.


Pamiętajmy, aby wymiar żaluzji był dokładny proszę o zmierzenie wysokości przynajmniej w dwóch miejscach.

min. szerokość żaluzji 50 cm

max. szerokość żaluzji 295 cm (przy zamówieniach przekraczających podany wymiar obowiązuje wycena indywidualna)

max. wysokość żaluzji 285 cm (przy zamówieniach przekraczających podaną wysokość lamelle wyceniamy indywidualnie)

Pomiar żaluzji pionowej montowanej we wnęce okiennej



Ważne informacje:

Szerokość żaluzji pionowej to szerokość wnęki okiennej minus 1 cm
Wysokość żaluzji pionowej to wysokość wnęki okiennej minus 2/3 cm

Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę szerokość wnęki zmierzyć w jak najwyższym miejscu.


Pamiętajmy aby wymiar był dokładny proszę o zmierzenie wysokości przynajmniej w dwóch miejscach.

min. szerokość żaluzji 50 cm

max. szerokość żaluzji 295 cm (przy zamówieniach przekraczających podany wymiar obowiązuje wycena indywidualna)

max. wysokość żaluzji 285 cm (przy zamówieniach przekraczających podaną wysokość lamele wyceniamy indywidualnie)

Pomiar żaluzji pionowej montowanej do sufitu (lamelle zwisają nad podłogą)



Ważne informacje:

Szerokość żaluzji to szerokość od ściany do ściany minus 1 cm

Wysokość żaluzji to wysokość sufitu do podłogi minus 2 - 3 cm

Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę szerokość zmierzyć w jak najwyższym miejscu.

Pamiętajmy aby wymiar żaluzji był dokładny proszę o zmierzenie wysokości przynajmniej w dwóch miejscach.

min. szerokość żaluzji 50 cm

max. szerokość żaluzji 295 cm (przy zamówieniach przekraczających podany wymiar obowiązuje wycena indywidualna)

max. wysokość żaluzji 285 cm (przy zamówieniach przekraczających podaną wysokość lamelle wyceniamy indywidualnie)